

64GBまたは128GBのSDカードの使用方法

**【注意点】 64GB以上のmicroSDカードをご利用の場合、
ソフトウェアを最新バージョンにアップデートしてください。**

*ソフトウェアの最新版更新につきましてはオルタプラス総合サイトにて案内をしております。

オルタプラス総合サイト：<http://alterplus.jp>

AT-8801は、ご利用のmicroSDカード（以下SDカード）のファイル形式が「FAT32」で初期化されている必要があります。

他のファイル形式で初期化されている場合、AT-8801の起動時にSDカードの初期化画面が表示されますので、以下の手順に従ってSDカードを初期化してください。

AT-8801でSDカードを初期化すると「FAT32」のファイル形式になります。

初期化手順

① ファイル形式が「FAT32」以外で初期化されているSDカードをモニターに挿入して電源を入れると、右図の画面が表示されます。



② ✓ をタッチし、初期化を開始して下さい。

③ 初期化が開始されると、ライブ画面に切り替わり画面右下のSDカードの状態表示  が 点灯 します。点灯中は、SDカードの初期化処理を行っています。

※初期化処理が完了していない状態でSDカードを抜いたり、モニターの電源をOFFにしたり操作をされるとSDカードが破損する恐れがありますのでご注意ください。

④ SDカードの初期化が完了するとSDカードの状態表示  が 点滅 に変わります。

※大容量のカードを初期化した場合などは、時間がかかる場合があります。

⑤ モニターの電源を入れなおします。（電源OFF→ON）

⑥ SDカードの状態表示が「SDカード正常」のマーク  に変われば、初期化は完了です。